

SINGER®

Domowa maszyna do szycia "SINGER" serii „Simple” model 3221



Opis maszyny do szycia "SINGER" model 3221

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Ilość wbudowanych wzorów ściegów: 21- Proste i łatwe wybieranie ściegów- Płynna regulacja długości ściegu (przy pomocy tarczy nastawy)- Ścieg wsteczny- 1-stopniowy, w pełni automatyczny, mechanizm obszycia dziurek na guziki- Regulacja naprężenia nici- Dwustopniowa dźwignia podnoszenia stopki dociskowej- Zatraskowy system mocowania stopek- Automatyczny nawijacz szpuleczki- Automatyczny nawlekacz igły- Szybkie i łatwe nawlekanie maszyny- Chwytny wahadłowy ośrodek poziomy- Wolne ramię maszyny i duży prześwit | <ul style="list-style-type: none">- Metalowy, wytrzymały korpus maszyny- Wbudowana rękojeść do przenoszenia- Poziomy trzpień szpulki- Wygodny obcinacz nici- Wbudowany pojemnik na wyposażenie- Bogate wyposażenie standardowe (4 stopki w wyposażeniu standardowym)- Elektroniczny regulator prędkości szycia- Dodatkowe funkcje: przyszywanie guzików, cerowanie, haftowanie, wszywanie suwaków, naszywanie aplikacji, wyszywanie monogramów, pikowanie, obszywanie rękawów i nogawek,- Pokrowiec na maszynę- Kod EAN: 0374318838342 |
|--|---|